



Aponte a câmera

# Parafusos e Tampas para Automáticos



## Tampas Completas Com Parafusos e Terminais

099	JF Espanhol com auxiliar
100	JF / 1113 - 12 / 24 volts
101	JE - Borda Alta
102	JF / 1113 - 12 / 24 v.
103	Passat Antigo
104	Corcel II /Escort /Gol Bosch
105	JE - Borda Baixa
107	Monza / Fiat (encaixe) - 2 Term
108	Chevette Antigo
109	Logus/ Escort / Palio / Corsa
110	Volks / Fusca / Fuscão
111	Opala Bosch
112	Wapsa / Perkins
113	Palio Bosch
114	Delco- Mercedes 28-MT (Alta)
115	ZM - Mercedes 28-MT (Baixa)
117-A	Palio/Uno - Encaixe Term.Curto
117-B	Igual 117-A (Terminal Longo)
118	Palio/ Uno/ Siena- Term. Curto
119	Palio/ Uno/ Siena-Term. Longo
120	Wapsa Moderno / Gol / Passat
121	Escort Lucas (ligação parafuso)
122	Delco Opala / Brasil / C-10
123	Delco Remy - 37-MT
124	Escort Lucas ( Encaixe)
125	Ford KA / Fiesta / Blazer
140	Gol M1



## Parafusos para as Tampas

Wapsa	=Grande / Pequeno
JF	=Grande / Pequeno
Delco Opala	=Grande / Pequeno
Fiat / Corcel II	=Grande / Pequeno
Fuscão (cabeça quadrada)	=Grande / Pequeno
JE - Bosch	=Parafuso com porca
Delcão Grande	=Cobre com porca
Delcão Pequeno	=Cobre com porca
Vectra Longo (35 mm)	



## Tampas Simples Só Baquelite

147	JE - Borda Baixa
148	Bosch - Passat Antigo
149	JE - Borda Alta
150	JF / 1113 - 12 ou 24 v.
151	Logus / Omega / Gol /
152	Fiat / Corcel II
153	Bosch Opala
154	Wapsa / Perkins
156	Wapsa Moderno / Kombi Diesel / Passat 80
157	Delcão - 37-MT
158	Delco Opala / Brasil / C-10
159	MT-28 - Delco Eletrônico
160	Fiat Tipo (antiga) - Marelli
161	Fiat Uno / Palio / Marelli
162	Lucas Escort
163	Ford KA / Fiesta / Blazer
167	Valeo / Pointer
168	Citroen / Pointer



## Porcas

M-10 - Baixa = JF e Delco

M-8 - Baixa = Fiat e Fuscão

5/16 - Baixa = Wapsa

Sextavada =

## Dispositivos Abre-Fecha

	<b>P/ Abrir e Fechar Automáticos</b> - JF - Batatinha (039)
	<b>P/ Fechar Automáticos</b> JE - Cummins
	<b>P/ Abrir Rotor de Alternador</b> - Para 55 A - Para 80 A
	<b>P/ Abrir Rotor de Altern. Moderno</b> Evita amassar a ventoinha